

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЭТР-01




Рисунок А1. Схема подключения регулятора ЭТР-01
(Программа 1 - Система отопления)




Рисунок А2. Схема подключения регулятора ЭТР-01
(Программа 2 - Две системы отопления)




Рисунок А3. Схема подключения регулятора ЭТР-01
(Программа 3 - Система отопления и система горячего водоснабжения)




Рисунок А4. Схема подключения регулятора ЭТР-01 (Программа 4 - Система горячего водоснабжения)




Рисунок А5. Схема подключения регулятора ЭТР-01
(Программа 5 - Две системы горячего водоснабжения)




Рисунок А6. Схема подключения регулятора ЭТР-01 (Программа 6 - Система подпитки)




Рисунок А7. Схема подключения регулятора ЭТР-01
(Программа 7 - Система АВР)